

# ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Для замены картриджа :

- перекройте подачу воды и сбросите давление воды в корпусе, открыв любой водо-проводный кран после фильтра;
- подставьте под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса;
- отсоедините корпус от подводок, или не отсоединяя, отверните корпус с помощью ключа;
- удалите старый картридж, при необходимости промойте корпус и крышку;
- установите новый картридж\* и заверните колбу корпуса не прикладывая больших усилий\*\*;
- осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность, при необходимости подтяните их с помощью соответствующего ключа;
- промойте корпус и картридж при полном расходе воды в течении 3-5 минут;

\* Не допускайте перекоса картриджа в корпусе в процессе установки.

\*\* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметиком!) или вазелином.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте корпус от падений, ударов, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- корпус использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Сроки службы корпуса - 5 лет.

**Изготавливается в соответствии с ТУ 3697-023-48981941-2014**

**Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»**

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

**www.geizer.com**

**Адреса сервисной службы:**

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Тургенева, 139

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

Новосибирск, Северный проезд, 33

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +371 675-653-00

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

**ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



# ГЕЙЗЕР

## НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра Гейзер 10SL предназначен для установки картриджа стандарта Slim Line. Корпус рассчитан на работу под давлением в системах холодного водоснабжения.

## ГЕЙЗЕР 10SL С ЛАТУННЫМИ ВСТАВКАМИ

Корпус  
магистрального  
фильтра



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Производительность, л/мин       | до 45 л/мин |
| Максимальное рабочее давление   | 7 атм.      |
| Температура очищаемой воды      | 4 ...40 °С  |
| Габаритные размеры:             |             |
| высота полная                   | 350 мм      |
| диаметр                         | 130 мм      |
| Присоединительные размеры, дюйм | 3/4         |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Корпус
- 2 Крышка
- 3 Кронштейн
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Ключ для корпуса
- 6 Саморезы - 4 шт.
- 7 Инструкция
- 8 Упаковка

\* Рабочая производительность и давление зависят от характеристик устанавливаемого картриджа.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Присоединение корпуса к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно.

Вода должна подаваться через отверстие с надписью "Вход" (для механических картриджей). Перед началом установки перекройте подачу воды.

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

Кронштейн позволяет жёстко закрепить корпус к стене. Расположите корпус так, чтобы под ним оставался зазор около 15 см (для разборки корпуса и замены картриджа).

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из под крышки корпуса или переходника подтяните их с помощью соответствующего ключа.

**Инструкция по эксплуатации**